

HƯỚNG DẪN CÂN CHỈNH ĐẦU GHI HDPARAGON

1. THÔNG SỐ TRUY CẬP:

Địa chỉ IP mặc định: **192.0.0.64**. Username: **admin**. Mật khẩu: **12345**

Port để NAT: **80, 8000** và **1024**

2. CẤU HÌNH MẠNG: Chính sửa địa chỉ IP và khai báo Gateway, DNS Server

TCP/IP

NIC Settings

NIC Type: Auto

IPv4 Address: 192.168.1.113 DHCP

IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0

IPv4 Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server

Preferred DNS Server: 8.8.8.8

Alternate DNS Server: 8.8.4.4

Save

3. CẤU HÌNH CAMERA (VIDEO SETTINGS):

Mục đích để chỉnh chất lượng hình ảnh và tốc độ xem qua mạng

Video Settings

Channel No.: Analog Camera1

Stream Type: Main Stream(Normal)

Video Type: Video Stream

Resolution: 704*576

Bitrate Type: Variable

Video Quality: Medium

Frame Rate: 25

Max. Bitrate: 512 Kbps

Video Encoding: H.264

Copy to Camera

Select All

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Save

← Chỉnh dòng **Main Stream (Normal)**

← Chuyển Video & Audio thành Video Stream

Đây là phần quan trọng để tăng tốc độ truyền video qua mạng :

+ Nếu tốc độ kết nối internet cao (ví dụ đường cáp quang) thì có thể để Max. Bitrate **1024**.
+ Nếu tốc độ kết nối internet thấp (ví dụ đường cáp đồng) thì có thể để Max. Bitrate là **512**.

← **Chép cấu hình sang các kênh khác**

Trong tự, chúng ta chỉnh cấu hình cho **Main Stream (Event)**

Video Settings

Channel No.

Stream Type

Video Type

Resolution

Bitrate Type

Video Quality

Frame Rate

Max. Bitrate Kbps

Video Encoding

[Copy to Camera](#)

Select All

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

← Chỉnh dòng **Main Stream (Event)**

← Chuyển Video & Audio thành Video Stream

Với Main Stream (Event) chúng ta chỉ cần để **512 Kbps** là được, để cho nhẹ băng thông. Vì phần này chúng ta thường không sử dụng. Chỉ sử dụng khi áp dụng chế độ ghi hình khi có chuyển động.

← Chép cấu hình sang các kênh khác

4. CẤU HÌNH LỊCH GHI HÌNH (SCHEDULE): Chọn Enable Record Schedule

Enable Record Schedule

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mon	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tue	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wed	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Thu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sun	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Normal
 Motion Detection
 Alarm
 Motion | Alarm
 Motion & Alarm

[Copy to Camera](#)

Select All

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

All Day Motion | Alarm Motion & Alarm

Record Type

Click Edit để cấu hình và chọn:

Lưu ý: Nếu không muốn ghi hình camera nào thì không chọn tick vào ô “Enable Record Schedule”.